



Federschwert und Anschlagstützen

Bestell-Nr.: 020 - 0670	① Federschwert, Pendelachse, links oder rechts <i>Käfer, Karmann</i> 8.59 -
Bestell-Nr.: 020 - 4230 - 05	② Anschlagstütze, Pendelachse, links <i>Käfer, Karmann (ohne 1302/03)8.64</i> -
Bestell-Nr.: 020 - 4230 - 06	Anschlagstütze, Pendelachse, rechts <i>Käfer, Karmann (ohne 1302/03)8.64</i> -
Bestell-Nr.: 020 - 4230	③ Anschlaggummi, hinten, links oder rechts für Pendel- und Schräglenkerachse <i>Käfer, Karmann</i> 8.59 -
Bestell-Nr.: 020 - 4230 - 03	Anschlaggummi, hinten, links oder rechts, Urethan für Pendel- und Schräglenkerachse <i>Käfer, Karmann</i> 8.59 -
Bestell-Nr.: 089 - 3140	Anschlaggummi, hinten, links oder rechts <i>Typ 181 (Kübel) (Pendelachse)</i> 8.69 - 2.73 <i>Bus T1</i> 8.63 - 7.67 <i>Bus T2</i> 8.67 - 7.79
Bestell-Nr.: 089 - 3140 - 03	Anschlaggummi, hinten, links oder rechts, Urethan <i>Typ 181 (Kübel) (Pendelachse)</i> 8.69 - 2.73 <i>Bus T1</i> 8.63 - 7.67 <i>Bus T2</i> 8.67 - 7.79
Bestell-Nr.: 080 - 4004	Anschlaggummi, hinten, links oder rechts für Schräglenker <i>Typ 181 (Kübel)</i> 3.73 - 12.79
Bestell-Nr.: 020 - 0670 - 05	④ Befestigungsschraube, Federschwert Schraube, Unterlegscheiben und Mutter, pro Federschwert werden 3 Satz benötigt M12 x 1.5 x 40 <i>Käfer, Karmann</i> 8.59 -
Bestell-Nr.: 020 - 4230 - 10	⑤ Reparaturbolzen, Anschlaggummi, hinten Ersatz für die weggerostete Bolzenaufnahme für Anschlaggummi, es kann verschraubt oder angeschweißt werden Für Pendelachse und Schräglenkerachse <i>Käfer, Karmann</i> 8.59 -



5

Schellen, Serienstabi, außen, Bus T1

Bestell-Nr.: 089 - 3022 - 01	Schelle, Serienstabi, außen, links <i>Bus T1</i> 3.55 - 7.67
Bestell-Nr.: 089 - 3022 - 02	Schelle, Serienstabi, außen, rechts <i>Bus T1</i> 3.55 - 7.67

